



TM

CASADA
healthcare

POWER BOARD®



REFLEXPAD



REFLEXPAD

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Casada Produkt entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheits- und Pflegehinweise und erklärt die Anwendung. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese an einem geeigneten Ort auf, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen wollen.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das ReflexPad vor Hitze, Staub und Sonneneinstrahlung.
- Reinigen Sie das ReflexPad regelmäßig mit einem staubfreien, leicht angefeuchteten Tuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen, Fingernägeln, Reißverschlüssen, etc.
- Bei unsachgemäßer Handhabung wird keinerlei Haftung übernommen.
- Dieses Produkt enthält einen Silikonanteil und könnte bei dafür sensiblen Personen eine allergische Reaktion auslösen.

Anwendung

Legen Sie das ReflexPad auf die gummierte Platte des PowerBoards und befestigen Sie es bei Bedarf mit Hilfe der Gummibänder. Die verschiedenen Gummknöpfe können für eine wohltuende Massage der Fussreflexzonen oder auch im Sitzen zur Steigerung der Durchblutung genutzt werden.

ACHTUNG: Das ReflexPad besteht aus Gummi. Während der Anwendung können sich, auf Grund der Beschaffenheit des Gummimaterials sowie der Vibration des PowerBoards, die Befestigungsnoppen lockern und öffnen. In diesem Fall befestigen Sie diese wieder und fahren Sie mit dem Training fort.


Technische Daten

Gerät PowerBoard ReflexPad

Maße 92 x 35 cm

Gewicht 1,13 kg

Kartonmaße 40 x 15 x 15 cm

Zertifikate  

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany
info@casada.com | www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden. Copyright © 2016 CASADA International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Fussreflexzonen | the foot reflexology

